

# Verlegeanleitung DWS - Raster

Eine Platte, zwei Möglichkeiten



Seite zur Verlegung **ohne** Unterbau  
Für Paddock



Seite zur Verlegung **mit** Unterbau  
Für Paddock oder Reitplatz

## Verlegung von DWS RASTER

**DWS -RASTER** wird auf den vorhandenen Boden aufgelegt, kurz ausgerichtet und mit den bereits vorhandenen Lagen verbunden. Der Einsatz von Maschinen ist nicht erforderlich. Durch die vorgesteckte Größe von **DWS -RASTER** wird eine einfache und schnelle Verlegung möglich.



### Verlegung von **DWS -RASTER** ohne Unterbau:

1. Fläche begradigen
2. **DWS -RASTER** von der Palette nehmen (werksseitig auf 1,12 m<sup>2</sup> vorgesteckt)
3. Lage anlegen und ausrichten
4. Mit dem Fuß an die bereits vorhandenen Lagen einrasten
5. **Vollständig verlegte Fläche** mit einer Rüttelplatte oder Walze verdichten
6. Tretschicht aufbringen

### Verlegung von **DWS -RASTER** mit Unterbau:

1. Unterbau für geplante Nutzung herstellen 15 -25 cm Dicke
2. Auf die Schottertragschicht eine Ausgleichschicht mit Splitt 3 -4 cm herstellen (Normaler Splitt - kein Edelsplitt)
3. **DWS -RASTER** von der Palette nehmen (werksseitig auf 1,12 m<sup>2</sup> vorgesteckt)
4. Lage anlegen und ausrichten
5. Mit dem Fuß an die bereits vorhanden Lagen einrasten
6. **Vollständig verlegte Fläche** mit einer Rüttelplatte oder Walze verdichten
7. Tretschicht aufbringen